

## UPUTA ZA UZIMANJE UZORKA VODE

Za osnovnu analizu vode za ljudsku potrošnju koja obuhvaća mikrobiološke i određene fizikalno-kemijske pokazatelje potrebna je **jedna litra uzorka**. Uzorak vode uzima se u spremnik (bocu) koja se može preuzeti u prizemlju Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju - Odsjek za centralni prijem uzoraka.

Za mikrobiološku analizu potrebna je **sterilna boca volumena 500 mL**.



### Uzorak dostaviti u Zavod nakon uzorkovanja:

Ukoliko nije moguća dostava na dan uzorkovanja, uzorak vode treba čuvati u hladnjaku na oko + 4C i dostaviti najkasnije u roku od 24 sata.

### Uplata analize: na blagajni Zavoda (prizemlje):

Za spremnike preuzete u Zavodu uplata se obavlja prilikom preuzimanja spremnika.

S uplatnicom i uzorkom doći u prizemlje – Centralni prijem uzoraka Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

Radnim danom: **od 8.00 do 13.00 sati**.



### **Postupak uzorkovanja iz slavine:**

- 1.** Sa slavine ukloniti sve nastavke (mrežicu, gumeno crijevo i sl.).
- 2.** Spaliti otvor slavine (upaljačem) ili dezinficirati (alkoholom, dezinficijensom...).
- 3.** Pustiti da teče hladna voda (od 3 do 5 minuta, po potrebi i duže da bi se izbjeglo uzorkovanje vode koja je stajala u instalacijama).
- 4.** Otvoriti bocu (paziti da ne dođe do slučajnog onečišćenja - ne dirati rukama grlo boce, unutarnji dio poklopca i otvor slavine).
- 5.** Bocu postaviti neposredno ispod izljevno mjesto i puniti izravno bez dodirivanja slavine.
- 6.** Napuniti bocu (za mikrobiološke pokazatelje NE puniti do vrha - ostaviti prazno cca 3 cm, za fizikalno-kemijske pokazatelje puniti do vrha).



### **Postupak uzorkovanja iz bunara:**

- 1.** Zahvatiti vodu iz bunara posudom koja se uobičajeno koristi.
- 2.** Otvoriti bocu (paziti da se rukama ne dira grlo boce ni unutarnji dio poklopca).
- 3.** Napuniti bocu izlivanjem vode iz kante u bocu (ne puniti potapanjem boce).
- 4.** Napuniti bocu (za mikrobiološke pokazatelje NE puniti do vrha - ostaviti prazno cca 3 cm, za fizikalno-kemijske pokazatelje puniti do vrha).

**Trajanje analize:** najmanje tri dana.

**Izdavanje Ispitnog izvještaja:** radnim danima od 07.00 do 15.00 sati (osobno preuzimanje, pošta ili e-mail).

**Dodatne informacije na brojeve telefona:** 01 46 96 214, 01 46 96 212